



Pool Rx LT

BRUGERVEJLEDNING

HAYWARD® POOL EUROPE - 1070 Allée des Chênes - CS 20054 Saint Vulbas - 01154 Lagnieu Cedex -
Frankrig



**ADVARSEL: Elektrisk fare.**

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

UDSTYRET ER KUN BRUGT I SVØMMEBASSER

⚠ WARNING – Afbryd udstyret fra lysnettet før indgreb.

⚠ WARNING – Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret autoriseret elektriker i overensstemmelse med de gældende standarder i installationslandet.

F	NF C 15-100	GB	BS7671:1992
D	DIN VDE 0100-702	EW	SIST HD 384-7-702.S2
A	ÖVE 8001-4-702	H	MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E	UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002	M	MSA HD 384-7-702.S2
IRL	IS HD 384-7-702	PL	TS IEC 60364-7-702
I	CEI 64-8/7	CZ	CSN 33 2000 7-702
LUX	384-7.702 S2	SK	STN 33 2000-7-702
NL	NEN 1010-7-702	SLO	SIST HD 384-7-702.S2
P	RSIUEE	TR	TS IEC 60364-7-702

⚠ WARNING – Kontroller, at enheden er tilsluttet en stikkontakt, der er beskyttet mod kortslutning. Enheden skal også forsynes med strøm via en skilletransformator eller en fejlstrømsanordning (RCD) med en nominel driftsreststrøm på ikke over 30 mA.

⚠ WARNING – Sørg for, at børn ikke kan lege med enheden. Hold dine hænder og enhver fremmed genstand væk fra åbninger og bevægelige dele.

⚠ WARNING – Kontroller, at den forsyningssspænding, der kræves af produktet, svarer til spændingen af distributionsnettet, og at strømforsyningskablerne er egnede til produktets strøm levere.

⚠ WARNING – Kemikalier kan forårsage interne og eksterne forbrændinger. For at undgå død, alvorlig skade og/eller beskadigelse af udstyr, brug personlige værnemidler (handsker, beskyttelsesbriller, maske osv.), når servicering eller vedligeholdelse af denne enhed. Denne enhed skal installeres på et tilstrækkeligt ventileret sted.

⚠ WARNING – For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke bruge et forlænger kabel til at tilslutte enheden til lysnettet. Brug en stikkontakt.

⚠ WARNING – Læs omhyggeligt instruktionerne i denne vejledning og på enheden. Fiasko at overholde instruktionerne kan forårsage skader. Dette dokument skal gives til enhver poolbruger, hvem skal opbevare det et sikkert sted.

⚠ WARNING – Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede farer.

⚠ WARNING – Brug kun originale Hayward®- dele.

⚠ WARNING – Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eftersalgsservice eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare

⚠ WARNING – Enheden må ikke bruges, hvis netledningen er beskadiget. Et elektrisk stød kunne forekomme. En beskadiget strømledning skal udskiftes af eftersalgsservice eller tilsvarende kvalificeret personer for at undgå fare.

POOL RX LT

GENERELLE FUNKTIONER

- Strømforsyning 220-240 Vac
- Vis 4 cifre med 7 segmenter
- Bnc-forbindelse til sonde Redox/ORP
- Omskifter 3 positioner Priming, ON, Stand by
- Tør kontakt relæ, se venligst etiketten på produktet
- Måleområde Redox/ORP: 400÷999 mV (opløsning: 10 mV)
- Doseringsmetode ON-OFF (indstillingspunkt kan justeres)
- Kalibreringsmetode Redox/ORP 1 Point (465 mV)

SKIFT POSITION:

1) Spædningsposition "pumpen kører" (omskifterposition MOM)

2) Normal position "instrumentet måler Redox og dosering. (Skift position TIL)

Hold nede **CAL** tast i 5 sekunder for at køre kalibreringsmenuen:

Redoxsensor: pumpen viser **C465** tryk **CAL** tast og vent 60 sekunder Viser kvalitetssonde f.eks.: **C100**

Tryk på knappen **SET** for at stoppe kalibreringen.

Hold **SET**-tasten nede, indtil indstillingsværdien blinker, og tryk igen for at øge værdien.

Efter 3 sekunder efter at tasten **SET** slippes, vil værdien blive gemt, og pumpen vil vise **mem.**

Værdiområdet er inkluderet mellem 400 og +990 mV med en stigning på 10 mV.

Når det reelle mål er mindre end 400 mV og højere end 999 mV, blinker det viste mål.

3) Stand-by position "Pumpen er stoppet" (Sluk position OFF)

Hold tryk **CAL** tast i 3 sekunder for at køre opsætningsmenu: Redox opsætningsmenu:
Juster doseringsmetode Høj ("Hi") eller Lav ("Lo").

Noter

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Hayward® er et registreret varemærke
tilhørende Hayward® Industries,
Inc. © 2021 Hayward® Industries, Inc.

welldana®
